| 教学教法 |

表明故障在制动轮缸,应更换轮缸密封圈。

二、常见的制动系统故障情况之二:制动不良

制动不良时的故障现象是踩下制动踏板时,不能产生足够的制动力,致使车辆制动距离过长。

制动不良时的可能故障原因有以下几种:①制动系统中有堵塞或漏油现象;②制动系统中有空气;③制动蹄与制动鼓或制动盘贴合不良;④制动间隙过大,间隙自调装置失效;⑤制动踏板自由行程过大;⑥真空助力器工作不良或失效;⑦制动液质量不符合要求;⑧摩擦片质量不符合要求或友面沾有油污、磨损严重、铆钉外露等。

制动不良时的故障诊断与排除可按以下方法操作:①检 查储油罐中制动液是否充足,并及时进行补充;②踩下制动踏 板时,感觉较硬,制动仍然无力,可检查放气螺钉出油情况。 若出油无力,表明制动管路有堵塞现象或主缸活塞有卡滞现 象; 出油急促有力, 表明轮缸活塞卡滞、制动蹄与制动鼓或制 动盘贴合不良或其表面沾有油污、磨损严重等; ③踩下制动踏 板时有弹性感,说明制动系统中混有空气,应进行放气;④踩 动制动踏板,检查踏板自由行程,过大时应予调整;⑤连续踩 动几次制动踏板,使踏板角度升高后,用力将其踩住。制动踏 板若有缓慢或迅速下降现象,说明制动管路有渗漏部位或轮 缸密封圈损坏;⑥连续踩动几次制动踏板,仍感觉踏板低而 软, 应检查主缸进油孔及储液罐空气孔有无堵塞。 ⑦踩制动踏 板时出现金属撞击声,则为主缸密封圈损坏或主缸活塞回位 弹簧过软及折断等,应更换制动主缸;⑧制动器低温工作正 常,高温工作不良,说明制动液质量不符合要求,引起制动液 高温汽化现象,应更换制动液; ⑨制动踏板沉重时,表明真空 助力器失效,应对助力器总成及真空管路进行检修。

三、常见的制动系统故障情况之三:制动拖滞

制动拖滞时的故障现象是制动后抬起制动踏板时,车辆行驶无力,起步困难,有制动感,制动鼓或制动钳发热。

制动拖滞时的可能故障原因有以下几种: ①车轮制动器制动蹄回位弹簧弹力减弱或折断; ②制动踏板自由行程、制动间隙、主缸活塞与推杆间隙过小, 踏板回位不良等; ③制动管路堵塞致使回油不畅; ④制动钳支架或制动底板松动、制动盘翘曲变形; ⑤制动主缸或轮缸活塞运动卡滞; ⑥制动主缸补偿孔堵塞或活塞回位弹簧弹力减弱; ⑦驻车制动装置调整不当或拉索卡滞; ⑧真空助力器内部卡滞; ⑨车轮制动器滑动部位润滑不良。

制动拖滞时的故障诊断与排除可按以下方法操作:①检制动踏板自由行程是否过小或无自由行程,并进行相关部位的调整;②停车后检查各车轮制动鼓(制动钳)是否过热,或将车辆支起后检查各车轮转动是否灵活;若各车轮均过热或转动不灵活,故障一般在制动主缸之前,应检查制动主缸及真空助力器的工作情况。若制动主缸补偿孔堵塞,应予疏通;若制动主缸活塞运动卡滞或回位弹簧损坏,应更换主缸;若真

空助力器工作不良(存在内部卡滯等),应更换助力器总成;若制动液过脏,应予更换;③若个别车轮存在转动不灵活及过热现象,故障一般在该轮制动器及制动轮缸,应检查车轮制动器及其制动轮缸的工作性能。若为后轮制动拖滯,制动底板松动,应重新紧固,若制动蹄回位弹簧弹力减弱或折断,应更换新件,若驻车制动装置调整不当或卡滯,应更新调整并对相应部位进行润滑,若轮缸密封圈发胀卡滯、轮缸磨损严重卡滞应更换新件,若制动底板或制动鼓变形严重应予更换。若为前轮制动拖滞,制动钳支架松动应重新紧固,若轮缸活塞在缸筒中运动不灵活应更换密封圈或制动钳总成,若制动盘严重变形应更换新件。此外,若制动管路堵塞,应予疏通或更换。

四、常见的制动系统故障情况之四:制动跑偏

制动跑偏时的故障现象是制动时左、右轮制动效能不同, 致使车辆向一侧偏斜。

制动跑偏是由两侧车轮受力不等或制动生效时间不一致 所致制动拖滞时的可能故障原因有以下几种:①一侧制动轮缸 工作不良,存在漏油或粘滞等现象;②两侧轮胎气压不同、磨 损程度不一致;③一侧制动蹄或制动钳摩擦片沾有油污;④一 侧制动管路漏油、凹陷堵塞使制动液流动不畅或存在空气;⑤ 两侧车轮制动器制动间隙、摩擦片磨损程度不一致;⑥一侧制 动蹄、制动鼓或制动盘变形,致使蹄鼓(或蹄盘)贴和不良; ⑦压力调节器调整不当或制动压力分配阀失效;⑧一侧制动底 板或制动钳支架紧固螺栓松动;⑨前轮定位失推,两侧主销内 倾、主销后倾、车轮外倾角不一致,悬架固定件松动等;⑩两 侧轮毂轴承预紧度调整不一致。

制动跑偏时的故障诊断与排除可按以下方法操作:①路试。车辆运行中减速制动时,若车辆向一侧偏斜,说明另一侧车轮制动迟缓或制动力不足,仔细检查该轮制动管路有无凹瘪堵塞及漏油现象,并予以排除;②若上述情况良好,可对该轮轮缸进行排气,并检查轮胎气压及其磨损程度;③若上述均无问题,应检查制动底板或制动钳支架是否松动,并检查、调整轮毂轴承预紧度;④拆检制动器,检查摩擦片表面是否油污,并查明油污来源。同时应检查制动蹄、制动钳、盘是否变形严重,制动轮缸是否工作不良等,视情况维修或更换;⑤检查压力调节器或制动压力分配阀,视情况维修或更换;⑥检查、调整前轮定位参数。

以上是笔者列举的汽车制动系统在日常行车中可能出现的故障情况、故障现象、故障原因和故障诊断与排除的方法。 当然在实际中还可能会出现其他故障情况,这就需要我们多去 了解,多去学习,积累经验。在学习中首先要将制动系统的结 构和工作原理搞清楚,另外多去企业走走,与企业技术人员交 流沟通,了解当前制动系统的故障情况。

总之,通过掌握汽车制动系统常见故障的诊断与排除方法,可以使汽车能长时间高效、安全地为我们服务。

责任编辑 朱守锂